

Erledigt

Schleichend länger werdende Bootzeit bei GA-Z170X-UD5 TH

Beitrag von „derHackfan“ vom 19. Mai 2017, 08:53

Ich meine man muss ab und zu mal den NVRAM löschen, also einfach ein 'sudo nvram -c' im Terminal eingeben und dann einen Neustart hinlegen.