

**Erledigt**

## **Asus G20CB rebootet immer**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 21. Mai 2017, 13:11**

Gehe in Clover Configurator auf "System Parameter". Dort ein paarmal auf "Generate New" klicken für einen möglichst einmaligen ID und dann den Haken bei "Inject System ID" setzen. Speichern und Neustarten.

Gruß Michael