Erledigt Lenovo Thinkpad T410 - kein Speedstep, keine G-States, keine Akkuanzeige

Beitrag von "iYassin" vom 3. September 2012, 22:37

Ist schon installiert der Akku wird auch insofern erkannt, dass im Systemprofiler "Akku installiert: Ja" steht - sowie Seriennummer, FRU, Zyklenanzahl und die tatsächliche volle Ladekapazität angezeigt werden. Allerdings fehlen die Designkapazität, der aktuelle Ladestand sowie Spannung und Stromverbrauch... und daher bleibt auch die Anzeige auf 0%.