

Erledigt

LAN-Treiber funktioniert nicht unter Ozmosis

Beitrag von „Ute.T“ vom 19. Juni 2017, 18:28

Der [SIP](#)-Status wurde mit dem Terminal Command

csrutil status abgefragt.

Die [SIP](#) ist komplett abgeschaltet.

Mir wird nichts bei der Netzwerkkarte angezeigt.

Es gibt von dem Intel-LAN Kext mehrere Versionen, welche hätte ich deiner Meinung nach nehmen sollen?

Verbaut ist ein Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit).

Bei den Systeminformationen steht "In diesem Computer sind keine PCI-Ethernet-Karten installiert.