

**Erledigt**

## **Booten mit Clover läuft aber kein Sound ? - Gigabyte GA-Z97-UD5H + i7 4770K - Audio Troubleshooting**

**Beitrag von „jacun“ vom 24. Juli 2017, 20:17**

Habe nun einen neuen Stick ohne UniBeast. Wenn ich da in die von Clover 4114 erstellte configure.plist schaue, sind genau die gleichen Haken gesetzt, im Bereich Acpi z.B. Sind 10 Fixes markiert. Ich hab hier im Forum eine DSDT.aml für mein Board gefunden. Ersetzt oder ergänzt die die Einstellungen vom Clover Configurator?

Gesendet von iPad mit Tapatalk