

Erledigt

Booten mit Clover läuft aber kein Sound ? - Gigabyte GA-Z97-UD5H + i7 4770K - Audio Troubleshooting

Beitrag von „al6042“ vom 25. Juli 2017, 18:21

Das du ein Verbotssymbol für die Lautstärke-Regelung erhältst, liegt am definierten Audio-Ausgang.

Schaue mal unter "Systemeinstellungen" -> "Ton" - "Ausgabe" welcher Ausgang genutzt wird.

Wenn dort der Name deines Monitors steht, läuft das, wie du bereits festgestellt hast, über HDMI und kann somit nicht ohne weiteres über die interne Lautstärke-Regelung verändert werden.

Wenn du dort aber auf den "internen Lautsprecher" gehst, wird der grüne Audio-Ausgang hinten, bzw. der Kopfhörer-Ausgang vorne aktiviert und lässt sich dann auch per Tastatur regeln.

Wenn du externe Lautsprecher hinten und Kopfhörer vorne nutzen möchtest, solltest du die Lautsprecher auf der Rückseite nicht mit den grünen, sondern in den schwarzen Audio-Ausgang verbinden. Für die externen Boxen musst du dann einen der "Line-Outs" auswählen, um Ton darüber zu erhalten.