

**Erledigt**

## **Anpassen nach Installation**

**Beitrag von „Nio82“ vom 26. Juli 2017, 23:39**

[@smedds](#)

Wenn deine CPU ohne korrekt läuft, brauchst du keine SSDT extra.

Zum Sleep, du kannst den Ruhezustand für Monitor & Computer getrennt einstellen. Schau mal unter Systemeinstellungen/Energie Sparen, ob da für beide getrennte Zeiten eingestellt sind, dass der Computer später ein schläft.