

Erledigt Ozmosis, Intel HD4000 Dual-Monitor flackern und Ausfall

Beitrag von „donald451“ vom 19. August 2017, 12:42

Bimmel: [@al6042](#) | [@griven](#)

Nach langer Zeit noch mal ein Update:

Nachdem meine Frau in meiner Abwesenheit den Rechner kalt abgeschaltet hatte und ich ihn dann neu startete ging es! Aber genau nur ein mal. Ich hatte dann den Desktop wieder neu eingestellt (vom "Startmonitor" auf den, der jetzt wieder als einziger funktioniert) und die horizontale Anordnung des Desktops vertauscht. Nach dem Neustart wieder das alte Phänomen: erster Monitor wird nach der Hälfte des Bootvorgangs auf zweiten geschaltet und wird fortan nicht mehr erkannt.

Testweise habe ich auch die Monitorprefs des Users und des Systems gelöscht. Alles beim Alten.

Wo werden die Monitore denn sonst noch eingetragen? Kennt jemand eine Quelle, wo die Einträge für Monitore und zugehörige Einstellungen erläutert werden? Sonst eine Idee?