Erledigt

CSM aktiviert sich eigenständig

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 6. September 2017, 19:18

Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die GTX960 400 Watt in der Startphase ziehen muss, damit sie initialisiert werden kann. Wiederrum muss ja Gigabyte einen Grund haben, dass sie den Wert von 400 Watt als Minimum Recommended System Power angeben. Für mich hört sich das so an als wäre es der Wert für das gesamte System.

Im Übrigen startet der PC so pi x Daumen 50 x ganz normal und aktiviert dann 1 x das CSM.

PS: Sorry, ich habe jztz hier ganz schön Unordnung in der "Clover-Theme-Thread" reingebracht. Wenn das stört, könnte bitte ein Mod das Ganze in einen neuen Thread überführen? Z. B. mit dem Titel "CSM aktiviert sich eigenständig" oder so ähnlich.