

Erledigt

laptop tastatur nummernblock Tasten auf Dauer einschalten

Beitrag von „McRudolfo“ vom 19. September 2017, 08:40

Dieses Verhalten des Mauszeigers beim Benutzen des Trackpads hatte ich bei meinem Y50-70 auch, wenn ich Windows gebootet und nach einem Neustart OSX gebootet hatte. Hatte ich nach der Windowsbenutzung das Notebook herunter gefahren und dann OSX gestartet, trat das Problem nicht auf.

Ich habe jetzt eine angepasste VoodooPS2Controller.kext, bei der dieses Problem nicht mehr auftritt und vor allem Mehrfinger-Gesten funktionieren. In meinem Notebook ist ein ALPS-Touchpad eingebaut.

Um welches Laptop handelt es sich bei dir?
Hast du ein Synaptic- oder ALPS-Touchpad?