

Erledigt

Reboot HDMI Hotplug AMD <-> Intel

Beitrag von „griven“ vom 15. Oktober 2017, 20:14

Mal davon abgesehen das ich nicht so ganz verstehe warum Du im laufenden Betrieb die HDMI Kabel hin und her steckst sprich ich nicht nachvollziehen kann welchen Sinn das haben soll ist das auch so nicht vorgesehen. In allen MACS arbeitet entweder die Intel HD solo oder aber sie ist Headless konfiguriert so, dass sie sich zwar um AirPlay oder das de und encodieren von Videos kümmern kann aber eben nichts mit der Bildausgabe zu tun hat. Bitte sag doch mal was genau Du vor hast bzw. was Du damit bezwecken möchtest denn wenn die Intel HD als vollwertige Karte mitlaufen soll braucht es eine passende IGPlattFormID.