

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 19. November 2017, 21:50

[@Ketarr,](#)

was zeigt dir diese Programm an?


<https://software.intel.com/en-...les/intel-power-gadget-20>


[@manu0385,](#)

"direkt nach dem Start in den Standby" hatte ich noch nie. Erst mal keine Ahnung.

Zweiten Punkt kannst mit einem Eintrag wie im Bild einstellen.

Du benötigst dazu die Letzten 12 Buchstaben des UUID von dem Laufwerk welches du starten möchtest. Das Programm im Anhang zeigt dir diesen an.





[Tool zum Anzeigen von Partitionsinformationen und zum Mounten von Partitionen](#)

PS: @Ketarr war schneller 😊