

Erledigt

RTL8101E/RTL8102E läuft nicht richtig (Gelber Punkt)

Beitrag von „modzilla“ vom 21. November 2017, 21:22

Bitte alle Netzwerktreiber wie lnx2mac, rtl8100 etc. entfernen und mit dem Angehängten in Clover/Kexts/Other/ versuchen