

Erledigt

Boot Geschwindigkeit Tuning und USB Problem

Beitrag von „Roman78“ vom 29. November 2017, 12:22

Ich habe jetzt mein Hacky soweit fertig. Habe aber noch 2 kleine Sachen. Eine davon ist ziemlich nervig. Wenn ich ein USB stick einstecke kommt der mal oder auch nicht. Dann stecke ich ihn hin und her und auf einmal ist er da. Mein Mainboard hat nur USB 2, brauche also kein USB3 Support. USB2 reicht mir für die Kiste vollkommen aus.

Dann ist es möglich die Start Geschwindigkeit zu erhöhen, durch in der Plist anzugeben welche Hardware ich nicht habe. Z.b. habe ich kein Wifi, Firewire, USB3 , auch keine ATI oder Intel Graka. Geht das in diesem Fester? Oder muss ich die DSDT anpassen? An dieses Thema habe ich mich noch nicht heran gewagt, den jedes mal wenn ich da was mit mache bootet die Kiste nicht mehr

