

Erledigt

Gigabyte GA-Z170-HD3P - Verbindung zu USB-Geräten bricht nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand ab

Beitrag von „ralf.“ vom 1. Dezember 2017, 14:49

Injector-Kext für das GA-Z170-HD3P ?

1. Nutze F5i. Spring manchmal auf eine frühere Version. Mal bootet er mit F5i oder F2.
2. den Ruhezustand nutze ich nicht. Fahre den lieber jedesmal runter. Hab ja auch Windows drauf. Es gibt ja auch verschiedene Stromspar/Ruhezustände. Einer bei dem das System noch rund 25Watt verbraucht, den hatte ich mal getestet. Und bin der Meinung dass danach noch alles lief.