

Erledigt

## SSD lässt sich nicht löschen

Beitrag von „Nightflyer“ vom 6. Dezember 2017, 14:42

[Zitat von taucher71](#)

es gibt doch da den trick mit ssd nur an strom anschliessen und warten.sie repariert sich dann selbst. ich weis nur nicht mehr wie das genau geht.

SSD nur an den Strom, alle anderen abklemmen mit dem Rechner ins Bios gehen und 30-60 Minuten warten