## Monitor aus ist

Beitrag von "Harper Lewis" vom 8. Dezember 2017, 19:27

Diesen Eintrag kenne ich gar nicht: halfdim 1

## Zitat

halfdim display sleep will use an intermediate half-brightness state between full brightness and fully off, 1 to enable or 0 to disable

Du kannst ja mal versuchen, das auszuschalten: sudo pmset -a halfdim 0

<u>@kuckkuck</u> meinte glaube ich, dass du "Automatisches Aktivieren des Ruhezustands bei ausgeschaltetem Display außer Kraft setzen" mal testweise aktivieren sollst.