

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „Chris333“ vom 30. Dezember 2017, 20:15

EDIT: Sorry habe gerade gesehen das ich auf den Laptop Thread geantwortet habe, falls trotzdem jemand eine Lösung hat immer her damit EDIT ENDE

Danke schonmal Griven,

Ich hätte vielleicht anmerken sollen das es bei mir um einen Desktop Rechner geht.
Ich habe schon soviel versucht und probiert. Hab das Handbuch vorwärts und rückwärts gelesen aber Bluetooth lässt sich im Bios einfach nicht abschalten. 😞

Ich habe es auch schon mit dem Bluetooth Explorer den Apple für Entwickler bereitstellt probiert aber sobald ich meinen Bluetooth Stick auswähle und auf aktivieren klicke springt er automatisch auf den internen Adapter der nicht funktioniert.

Ich bin so ratlos..... ich habe schon mehr Zeit damit verbracht das Bluetooth zum laufen zu bringen wie meinen ersten Hacki zu installieren und BT funktioniert immer noch nicht.

Ich bitte euch so sehr falls jemand eine Idee hat bitte schreibt sie, ich bin mit meinem Latein am ende 😞