

Erledigt

USB schaltet ab beim booten vom Stick

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Januar 2018, 21:49

Vergiss das ROM und lege den Kext in der EFI unter Oz/Darwin/Extensions/Common ab und versuche es bitte erneut.