

Erledigt

USB schaltet ab beim booten vom Stick

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Januar 2018, 22:06

Dann kann es ja nur noch an den UEFI Einstellungen oder an deiner defaults.plist liegen.