

Erledigt

10.8.2 Alc889

Beitrag von „Scale“ vom 14. November 2012, 20:37

Stecke mal alle Kabel die mit Audio zu tun haben aus, dann installiere das vom Multibeast und erst nach dem Neustart steckst du die Kabel wieder ein, ich habe das gleiche Board und damit eig. keine Probleme....