

Erledigt

GA-Z97X-UD5H-BK + i7-4790K kein Start mit AMD Grafikkarte

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. Februar 2018, 21:32

NVRam reset mal gemacht? Auf welcher Einstellung ist das CSM Setting? Wenn du CSM deaktiviert und auf dem Windows Modus hast, wird das Bild bei der R9 Anfangs immer nur auf einem Monitor angezeigt. Probier doch mal Other OS aus.

An der iGPU sind aktuell keine Monitore mehr, oder?

Welche [R9 280x](#) hast du nochmal?

Die OzmToolBox ließt den NVRam aus, da steht nur was drinnen, wenn der FB über die defaults oder Terminal gesetzt wurde 😊 In deiner defaults fürs BIOS war soweit ich weiß kein FB hinterlegt...