

Erledigt

ML bootet manchmal und machmal nicht

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 20. November 2012, 06:48

Welchen Audio Treiber setzt du denn ein?

ZUmindest hast du auch einen Fehler mit dem HDMI Audio.

das zweite was Probleme macht scheint Bluetooth zu sein.

Das er mit -x startet liegt vermutlich daran, dass dann die audio Treiber nicht geladen werden.