

**Erledigt**

## **Ext. HDDs werden nach Sleep ausgeworfen**

**Beitrag von „Kaiborg“ vom 24. Februar 2018, 09:59**

Moin!

Bei mir scheint es jetzt mit Darkwake = 8 und unter Systemeinstellungen / Energie / Ausschalten des PowerNAPs zu gehen.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Schönes Wochenende!