

Erledigt

## Ext. HDDs werden nach Sleep ausgeworfen

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 26. Februar 2018, 19:10

Darkwake = 10 hatt ich auch mal ausprobiert. Ergebnis: Es gab keine Fehlermeldung nach dem Aufwachen, aber USB-Geräte waren trotzdem getrennt. Kann sein, dass die ausgebliebene Fehlermeldung zufällig war, ich habe das nicht weiter verfolgt.