

Erledigt

Helligkeit mit FN Tasten möglich?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 3. März 2018, 19:05

Ich muß da echt passen. Deine EFI und die config schauen allerbesten aus.

Da die gepatschte Methode nichts anderes simulieren als die F14 und F15 Tasten versuche es nochmal mit dieser dsdt.aml.

Gehe dazu in die Kurzbefehle in irgendeinen Befehl (Doppelklick) und drücke dann die FN-Helligkeit. Sollte die Methode doch gehen steht dann da F14 oder F15.

