

**Erledigt**

## **Fehler bei Skylake Ozmosis Bios erstellen**

**Beitrag von „aalbani“ vom 8. März 2018, 19:56**

Also ich habe als erstes überhaupt keine Platte drangehabt.  
Dann habe ich die Sata Platte an Sata0, ständiger Neustart.  
Dann habe ich die Nvme SSD angeschlossen, ständiger Neustart.  
Also daran kanns, denk ich nicht liegen.

Die Sata Platte war an SATA6G\_1, das müsste ja der Sata0 sein!?