

Erledigt

Nach dem Sleep: USB "Nicht korrekt ausgeworfen" - hinnehmbares Problem oder gibt es Abhilfe?

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. März 2018, 15:34

Ich habe nix eingestellt, da steht alles auf Standardwerten nach "load optimised defaults". *CPU PLL irgendwas* gibt es zwar, ich kann das aber nur auf "auto" oder in 5er-Schritten bis glaube ich 995 ändern. Ich muss auch zugeben, dass ich von diesen Einstellungen keinen Plan habe.