

Erledigt

Wenn der Rechner in den Sleep Modus geschickt wird wacht sofort wieder auf..

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. März 2018, 19:04

Wie jetzt sporadisch, manchmal fahren die Lüfter runter, manchmal nicht?