Erledigt ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von "theCurseOfHackintosh" vom 26. März 2018, 09:29

In der Defaults im Bios ist sie aktiviert und meine soll sie, deaktivieren. Das ist zum versuchen ob es startet ohne esc zu drücken.

Edit: <u>@crawder</u> Hier ein Rom welches auf dem 7.00 basierend ist. Im Rom ist wieder DBounce enthalten. Du brauchst nur das <u>Rom flashen</u> und nichts eingeben, da ich den Pfad für die OZ Sachen gleich gelassen habe.

Dieses Rom soll kein anderer flashen!!