

Erledigt

Lenovo G500 HighSierra Installationsstick welche Einstellungen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. März 2018, 11:39

Vermutlich geht die WLAN Karte jetzt nicht mehr da dir ein nötiger Patch in der DSDT.aml fehlt.
Hier ein Beispiel was in etwa geändert werden muss.

Code

```
1. Device (PXSX)
2. {
3.   Name (_ADR, Zero) // _ADR: Address
4.   Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
5.   {
6.     Return (GPRW (0x69, 0x04))
7.   }
8.   Method (_DSM, 4, NotSerialized) // Device Specific Method for the wireless card
9.   {
10.    Store (Package ()
11.    {
12.      "model",
13.      Buffer (0x1E)
14.      {
15.        "Atheros AR5B195 b/g/n Wireless"
16.      },
17.      "device_type",
18.      Buffer (0x08)
19.      {
20.        "AirPort"
21.      },
22.      "built-in",
23.      Buffer (One)
24.      {
25.        0x00
26.      },
27.      "name",
28.      Buffer (0x10)
29.      {
```

```
30. "AirPort Extreme"
31. },
32. "AAPL,slot-name",
33. Buffer (0x09)
34. {
35. "Internal"
36. },
37. "compatible", // Declares compatibility with a device
38. Buffer (0x0B)
39. {
40. "pci168c,30" // PCI id of device supported OOB
41. }
42. }, Local0)
43. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
44. Return (Local0)
45. }
46. }
```

Alles anzeigen

Geht denn dann mit dieser EFI-Variante von [@a1k0n](#) dein Brightness? Wobei du hier im Text von Brightness-Keys schreibst. 😞