Lenovo G500 HighSierra Installationsstick welche Einstellungen?

Beitrag von "burzlbaum" vom 27. März 2018, 23:37

Danke @anonymous writer! Das hat geklappt.

Helligkeit und Lautstärke sowie Display aus und Touchpad deaktiviert klappt. Wie kann ich denn die anderen FN Tasten sinnvoll belegen? Nutzt ihr dazu Software wie z.B. <u>Karabiner</u> oder belegt ihr die auch direkt in der dsdt und wenn ja wie?