

Erledigt

Kein Videosignal wegen evtl. defektem RAM?

Beitrag von „blackcat“ vom 14. April 2018, 12:06

Hatte den internen Lautsprecher zwar angeschlossen, aber da kam kein Mucks bei raus.
Beim Bootvorgang hört man nur das Klacken des DVD-Laufwerks, kein Beer oder Cheer (die Auto"Korrektur" is ja manchmal echt witzig hier ...) BEEP, kein gar nix.

Yo, @grt, Rio is noch reichlich vorhanden, da ich zuerst die anderen weggeschlürft hab. 😄
(Da haste nix verpasst.)

Allein, die verd... Kiste (also der PC) ist echt schwer, obwohl im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Desktop. Vollmetallgehäuse und 2 HDs drin. 😞

Sacha an, wann du mal wieder zuhause bist. 😊