

Erledigt

Der Soundbutton oben wird grau, wenn ich...

Beitrag von „Jumanji“ vom 14. April 2018, 14:15

Hallo,

wenn ich bei mir zusätzlich meinen externen Audiorekorder für meine Kopfhörer anschließen, dann wird oben der Lautstärkeregel grau!

Was bedeutet: Die Lautstärke kann ich jetzt nur noch

- a.) bei meinem Gerät kann ich die Lautstärke der Kopfhörer regeln
- b.) Die Lautstärke von den Lautsprechern kann ich nur noch über die Software regeln

Ich möchte, dass sich die Lautstärke der Lautsprecher weiterhin oben in dieser Leiste ändern kann...

Weiß jemand, wie das funktioniert?