

Erledigt

{gelöst} ALC1220 mag nicht... aber mit Layout ID 2 dann doch

Beitrag von „taxidriver“ vom 24. April 2018, 10:33

Danke für die Hilfe.

Wichtig wäre es zu erwähnen... dass Audio im Bios als aktiviert steht und nicht auf Auto. Ich hatte jetzt mehrmals die ID's 1,2,5,7 und 11 ausprobiert, aber nichts hat funktioniert, obwohl im Windows ganz normal Ton kam.

Nachdem ich die Einstellung im Bios von Auto auf aktiviert geändert hatte, ging es mit der ID2.



Viele Grüße

Fredy