

Erledigt

Supermicro X8STi-F i7 950 16gb ram

Beitrag von „remixer“ vom 5. Mai 2018, 20:03

Das Löschnest Fehlgelassen mehr kommt da nicht und ich habe kein zugriff nix per usb und nem externen festplattengehäuse geht es aber liegt es vielleicht an irgendwelchen treibern oder clover einstellungen?

Beim Start kommt nur das eingelegte Medium kann nicht gelesen werden

Update Problem gelöst AHCIPort.kext v328 installiert und schon ist das Problem mit dem ICH10 chip gelöst

Datei im Anhang