


Erledigt

Kein Sound Realtek ALC 898

Beitrag von „Nio82“ vom 6. Mai 2018, 18:45

[@wolf1967](#)



Hallo &



Trage doch bitte als erstes deine kompletten Hardware Informatinen entweder in dein Profil oder wie bei mir, in deine Signatur ein. Dann muss man deswegen nicht immer erst nachfragen. 😊

TeamViewer ist nicht nötig um den Audio Codec zu bestätigen, da reicht es auf der AUSUS Webseite nach zu sehen & ja der stimmt.

Audio solltest du auf deinem Mobo gut zum laufen bringen können. Ist nur nicht so einfach wie zB bei LAN -> Kext in Ordner schmeißen, neustart, fertig! Für Audio müssen auch ein paar Anpassungen im Bootloader gemacht werden. Dazu brauchst du folgendes:

CloverConfigurator: [Clover Configurator immer aktuell](#)

Audio Kext: [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#)

Lilu Grundlage für Audio Kext: [Lilu - Generic kext patcher \(neue Grundlage für AppleALC 1.1.x und Shiki 2.x.x\)](#)

Und die dazugehörige Anleitung: <https://www.hackintosh-forum.de/threads/amische-AppleHDA-Patcher/>

Zusätzlich musst du die bei ALC898 möglichen Audio Layout IDs wissen, um dir zu erleichtern hab ich sie schon mal rausgesucht, das sind: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 28, 65, 99 & 101. Diese testest du der Reihe nach durch, wie das geht steht in der Anleitung.

Wichtig!!! Damit Audio mit diesen Kexten & nach der Anleitung funktioniert. Es dürfen keine anderen Audio Enabler Kexte, Patches vorhanden sein & die AppleHDA.kext unter "/System/Library/Extensions" muss im Originalzustand sein.

Noch ein Tipp gilt allgemein für die zusätzlichen Kext Dateien. Lege diese am besten im Bootloader Clover unter "/EFI/CLOVER/kexts/Other" ab. So musst du nicht immer die Zugriffsrechte in den Systemordnern reparieren nach hinzufügen von Kexten & sie werden bei Updates/Upgrades des OS auch nicht gelöscht.