

Erledigt

Ricoh Card Reader geht nicht

Beitrag von „Cortablo“ vom 10. Mai 2018, 19:17

Hallo, ich habe mal wieder ein Problem.

Mein Ricoh SD Card Reader geht nicht.

Also wenn ich eine SD Karte einstecke passiert nichts auch im Festplattendienstprogramm wird nichts angezeigt.

DPCIManager Einträge:

1180, 0822, 103C, 30CC, Ricoh Co Ltd, R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter

1180, 0843, 103C, 30CC, Ricoh Co Ltd, R5C843 MMC Host Controller

1180, 0592, 103C, 30CC, Ricoh Co Ltd, R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter

1180, 0852, 103C, 30CC, Ricoh Co Ltd, xD-Picture Card Controller

Lg

Cortablo