

Erledigt

Dell Wireless DW-1550: ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...

Beitrag von „ebs“ vom 21. Mai 2018, 10:56

Die USB-Ports müssen auch alle freigeschaltet sein, besonders die internen. Darüber läuft Bluetooth.

Deshalb habe ich mal den Patch für USB in der config.plist hinzugefügt. Ist auch der USBInjectAll.kext in Clover/Kexte?