

Erledigt

Gigabyte GA-Z270M-D3H interne Graka nutzen

Beitrag von „al6042“ vom 27. Mai 2018, 11:54

Dann würde ich folgendes mal testen....

- Fahre die Kiste runter und nehme sie vom Strom
- entnehme die BIOS-Batterie und lasse sie für 1-2 Minuten draussen, um die CMOS-Einträge zu löschen.
- setze die Batterie wieder ein
- hänge den Rechner wieder an Strom und schalte ihn ein
- gehe ins BIOS und setze die Einstellungen gemäß der gestern geposteten Screenshots.

Dann versuche es noch mal.

Achte bei den "M.I.T."->"Advanced Memory Settings" das "Extreme Memory Profile (X.M.P.)" auf "Profile 1" und "Memory Boot Mode" auf "Normal" steht.