

Erledigt

ASUS Z9PE-D8 EL Capitan - Ati/Nvidia läuft nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Juni 2018, 18:15

Bei den Kexten lass erst mal nur FakeSMC und VoodooTSCSync drin, letztere hast du korrekt eingestellt (Anzahl der virtuellen Cores minus 1)?

Und benutze die "AptioMemoryFix.efi", alle anderen Aptio-Sachen raus. npci gern mit spielen, muss nicht zwangsläufig 0x3000 sein.

Zitat

Fakesmc ist nur solo drin.

Rechtsklick auf die FakeSMC, "Paketinhalt zeigen", im Ordner Plugins könnten noch weitere Sensoren Kexte liegen ...