

Erledigt **Neubau will nicht**

Beitrag von „crazycreator“ vom 29. Juni 2018, 17:11

Das ist ja ein vollmodulares Netzteil ... Kann es sein das du andere Kabel verwendet hast, als die die beim Netzteil dabei waren?

Denn die Hersteller haben unterschiedliche PIN-Outs an ihren Steckern am Netzteil. Diese werden dann durch die "Netzteil-eigenen" Kabel mit den richtigen Anschlüssen an CPU / GPU / ATX Anschluß auf dem Board gepint. Wenn du aber meinetwegen ein Corsair Kabel an eine Silverstone PSU klemmst kann es sein das da was falsch läuft.