

Erledigt

## Brauche Hilfe bei der Installation

Beitrag von „Patricksworld“ vom 7. Juli 2018, 15:01

[Zitat von User1243](#)

Bildschirm ist mit vga am Mainboard angeschlossen, Graka ausgebaut.

Bitte nutze HDMI oder DVI ausgang. VGA wird nicht unterstützt und es ist zufall wenn es doch einmal geht.

Ansonsten setze einmal noch zusätzlich den  
Kernel CPU und  
Kernel LAPIC Haken oder  
tausche einfach die config mit der angehangenen