

Erledigt

Lüfter pusten das System durch wenn im Sleep

Beitrag von „the_viking90“ vom 7. Juli 2018, 16:13

Hmmm...schon seltsam.

Drück im Clover Menü nach wie vor bitte mehr Mals die Taste "F4" und warte ein paar Sekunden dazwischen.

lade dann aus dem Ordner EFI/CLOVER/ACPI/origin die DSDT.aml hier hoch mit nem dump von IORegExplorer.

Das ist meiner Meinung nach kein Normales verhalten.