

Erledigt

Lüfter pusten das System durch wenn im Sleep

Beitrag von „al6042“ vom 7. Juli 2018, 17:46

Wenn die Kiste damit beim Booten länger benötigt, nutze im Clover Bootmenü die F11 Taste, um den NVRAM zu löschen.

Durch den Tastendruck wird die Kiste neugestartet.

Gegebenenfalls auch zweimal nacheinander durchführen.