

Erledigt

Lüfter pusten das System durch wenn im Sleep

Beitrag von „the_viking90“ vom 7. Juli 2018, 18:07

Hast du den NVRAM schon gelöscht und es dann probiert?