

Erledigt

USB 3.0 Will nicht und keine Anzeige in IOREG

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. August 2018, 00:44

[Zitat von G7 Retrooky](#)

Das Problem ist meine angesteckten Geräte werden nicht in IOREG angezeigt

Die Lösung ist ganz einfach:

[Zitat von kuckkuck](#)

Nun müssen wir den richtigen Bereich im Explorer finden. Es geht um den XHC@14 Controller. Diesen findet ihr ganz leicht wenn ihr einfach "xhc" auf der Tastatur drückt.
(Nicht das Suchfeld benutzen!)

Also einfach scrollen statt danach Suchen, dann werden auch die Untereinträge angezeigt 😊