

Erledigt

## [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 27. August 2018, 17:51

Ich vermute allerdings, daß das Problem daran liegt, daß mein Touchscreen unter den USB-Geräten erscheint und aufgelistet wird, wie [@MrVanosh](#) auch schreibt.

Vermutlich hängt das damit zusammen, daß in meiner DSDT sowohl das "Device (TPL1)" wie auch das "Device (TPD0)" doppelt auftaucht, jeweils mit dem entsprechenden I2C-Pfad, einmal relativ am Anfang der DSDT und das andere Mal am Ende der DSDT. Das ist bei all den anderen DSDTs, die auch ein I2C-Touchscreen haben, nicht der Fall. Vielleicht hilft es ja, einen der Einträge vollständig zu löschen ...

Mit Touch-Base habe ich auf jeden Fall mal eine Lösung. Werde aber weiter forschen.