

Erledigt

hab Prozessor übertaktet wird in Mac OS nicht angezeigt

Beitrag von „azzkikr“ vom 7. September 2018, 11:30

Hallo Schwarzkopf,

bei mir musste ich im UEFI die Intel Speedstep Technology deaktivieren damit die Übertaktung funktioniert, danach lief er auf allen 6 Zylindern mit 4.2 GHz.

Ich kann Dir aber leider nicht auswendig sagen wo das beim Gigabyte Board zu finden ist.