

Erledigt

Nicht alle Bluetooth Geräte werden angezeigt/können verbinden

Beitrag von „griven“ vom 21. September 2018, 01:36

Naja nur weil Du es nicht benutzt heißt das noch lange nicht das das WLAN Modul der Karte nicht aktiv ist...

Wenn ich das richtig sehe hast Du keine WLAN Antennen an die Pigtails angeschlossen sprich die Karte strahlt ungerichtet in das das Gehäuse? Die BCM94369CS hat die BT Antenne auf das PCB der Karte geätzt denn die ist mal primär für den Einsatz in Laptops gedacht. Baut man eine solche Karte in ein solides Gehäuse ein sprich liegt sie nicht unter dem Plastik der Tastatur wird vom BT schon ziemlich viel durch das Gehäuse gedämpft. In Deinem Fall kommt erschwerend dazu das die Karte ohne nach aussen geführte Antennen im Gehäuse betrieben wird was gleich doppelt Käse ist weil zum einem die Karte über kurz oder lang den Geist aufgeben wird zum anderen aber bis sie das tut das BT Signal noch empfindlich weiter stören wird weil der WLAN Teil auch dann, wenn er nicht benutzt wird, aktiv ist und nach Netzen sucht sprich funkt. Tu Dir selbst einen Gefallen und mach die Antenne an das Ding dran damit entschärfst Du Dir zumindest schon mal eine Bombe...